



# ELECTRÓNICA RAYA

Fabricación y Distribución de Equipos Electrónicos

## CONTROL GSM DE INTRUSIÓN, INUNDACIÓN E INCENDIO



**CON ESTE EQUIPO Y SU TELÉFONO MÓVIL, UD. ESTARÁ INFORMADO DE CUALQUIER SITUACIÓN QUE PUEDA SUCCEDER EN SU BARCO, CUANDO SE ENCUENTRE EN OTRO LUGAR**

*La central MARINE-40 le informará a través de un SMS que enviará a su Tl. Móvil de cualquier posible intrusión, inundación, o incendio que tenga lugar en su barco, de esta forma Ud. podrá actuar para no dar lugar a una catástrofe.*

*El equipo enviará el mensaje que corresponda con el tipo de anomalía para informarle de cual de ellas se trata. Puede funcionar con distintos operadores, como, Movistar, Amena, Vodafone, etc.*

*Bajo demanda, se puede automatizar para comandar un sistema de achique o lluvia artificial en caso de detectar una alarma, de inundación o incendio.*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Tensión de alimentación:</b>	<b>12V dc.</b>
<b>Consumo en Reposo:</b>	<b>100mA.</b>
<b>Consumo en Transmisión:</b>	<b>200mA. + picos de 1,8A.</b>
<b>Consumo en conversación:</b>	<b>300mA. + picos de 1,8A.</b>
<b>Relés internos libre de tensión:</b>	<b>Contactos de 16A.</b>
<b>Aviso de Batería baja:</b>	<b>Mediante SMS, cuando la tensión baja a 10,8V.</b>
<b>Fuente de Alimentación:</b>	<b>Entrada 220V. ac. Salida 13,2V dc. (Opcional).</b>
<b>Detección de Intrusión:</b>	<b>Detector de Infrarrojos, o Contactos magnéticos en puertas.</b>
<b>Detección de Inundación:</b>	<b>Mediante sensores de flotación sellados herméticamente.</b>
<b>Envíos de SMS a Tl Móvil:</b>	<b>Activado, Desactivado, Intrusión, Inundación, e Incendio.</b>
<b>Ubicación:</b>	<b>Caja PVC Estanca de 240X190X90 m/m.</b>